



STOUT

все складывается



НАДО ЗНАТЬ!

Латунные аксиальные фитинги при скрытой проводке необходимо изолировать от контакта с цементом, гипсом, агрессивными средами вызывающими коррозию, при помощи соответствующих материалов (например, **ЛЕНТА ФУМ**).

